

E-bike probeeractie

Gebruikersinstructie

Kalkhoff e-bike

**brabant
bereikbaar**

Gebruikersinstructie Kalkhoff

De actieradius van de tweewieler kan verschillen. Dat is afhankelijk van de onderstaande factoren, waarbij elke factor tot 30% actieradius kan beïnvloeden:

- Omgevingstemperatuur
- Gewicht bestuurder
- Bandenspanning
- Gekozen versnelling
- Route (heuvels of vlak)
- Trapfrequentie en trapkracht
- Gekozen ondersteuningsstand

De realistische actieradius is tussen de 40-75 km.

Vuistregels om je e-bike ervaring optimaal te maken:

Opstappen/starten

Let op met opstappen bij een reeds ingeschakelde ondersteuning. De fiets kan bij kracht op de pedalen starten met ondersteunen en de fiets vooruit laten schieten. Controleer verlichting en bandenspanning.

Draag altijd de juiste helm; Voor een S-pedelec (speedbike) is dit een NTA 8776 helm.

Tijdens het fietsen

Geef het juiste voorbeeld; als e-bike gebruiker ben je wellicht sneller dan gewone fietsers. Volg altijd de verkeersregels.

De fiets ondersteunt zolang de trapas draait. Rem en trap daarom nooit tegelijkertijd. Wettelijk is bepaald dat de fiets niet harder mag dan 25 km/u. Fietst u sneller zult u merken dat de ondersteuning stopt (uitzondering hierop is de speedbike; deze stopt bij 45 km/h)

Maak voldoende trap rotaties voor een soepele ondersteuning. Vooral bergop is het belangrijk om goed terug te schakelen.

Gebruik de elektrische kracht als ondersteuning, niet als voortbeweging. Kies versnellingen en snelheid gelijk aan een normale fiets en ga niet sneller fietsen. Hoe lichter je trapt en fietst, hoe beter de fiets ondersteund. Bij heuvels kies je bij voorkeur altijd de lichtste versnelling.

Na het fietsen

Veiligheid voorop! Gebruik je de fiets niet, zet deze dan altijd op slot door mate van het vaste slot plus de bijgeleverde kabel. De sluiting van het extra slot duw je voorzichtig in het vaste slot en beweegt deze rustig naar beneden. Let op; dit moet soepel gaan, niet forceren.

Stal de fiets liefst vochtvrij; bij voorkeur binnen. Warmte en droogte komt de fiets en accu ten goede. Laad een volledig lege accu bij thuiskomst/aankomst meteen op, dit komt de levensduur ten goede. Het is niet nodig om de accu helemaal leeg te rijden alvorens op te laden. Het makkelijkst is om bij thuiskomst iedere dag op te laden.

Vragen of problemen onderweg? Neem contact op met onze servicedesk:

085-7828587



Afbeelding 1. Display Bosch Purion

Gebruiksaanwijzing Bosch Purion

1. Aan/uit-knop, houd de knop 2 seconden ingedrukt om het systeem in te schakelen en druk eenmaal om het weer uit te schakelen
2. Druk eenmaal op de plusknop voor meer hulp. Houd de plus knop ingedrukt om de verlichting in of uit te schakelen.
3. Druk eenmaal op de min-knop voor minder hulp. Houd de min-knop ingedrukt om door de informatie te bladeren, kilometerteller, dagteller, enz.
4. Druk eenmaal op de WALK-knop en houd vervolgens de plus knop ingedrukt om de loophulp in te schakelen.

Belangrijke opmerkingen


1. Ondersteuningsniveaus: Je kunt het ondersteuningsniveau wijzigen met de plus- en min toetsen. Er zijn in totaal 5 standen: UIT, ECO, TOUR, POWER, TURBO
2. Verlichting: Houd de plus toets ingedrukt tot de verlichting wordt in- of uitgeschakeld.

3. Reisinformatie: Houd de min-knop ingedrukt en houd nu de plus- en min-knop ingedrukt. De reis wordt nu op 0 gezet.

Laadinstructies

U kunt uw Bosch E-Bike Powerpack zowel op de fiets opladen, als de accu verwijderen om op te laden. Er zit een ingang op het frame aan de linkerkant van de fiets waarop je de lader kunt aansluiten.

Hieronder vindt u de instructies voor het verwijderen van de accu. Zodra je de accu uit de motor hebt verwijderd, kun je de accu hieronder opladen met dezelfde oplader.



Afbeelding 2.1. Bosch Powerpack. Afbeelding 2.2. Bosch Powerpack.

1. Draai de sleutel linksom. Het slot is open.
2. Houd de batterij met één hand vast bij de uitsparing. Pak met de andere hand de bovenkant van de batterij vast en til de batterij uit de houder.
3. Sluit de oplader aan.
4. Plaats de accu terug in de fiets zodat deze weer gebruikt kan worden.

Let op! Vooral bij koud weer zal de batterij minder snel opladen en geen volledige laadstatus weergeven.

Als u de accu uit de fiets hebt verwijderd, berg de fiets dan op een droge plaats op.

Vragen of problemen onderweg? Neem contact op met onze servicedesk:

085-7828587